


NAISH WING-SURFER MANUÁL

Varování a bezpečnostní opatření


- Wingfoiling může být nebezpečný sport.
- Při používání tohoto produktu buďte vždy velice opatrní
- Nesprávné použití tohoto produktu může způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Nikdy nepoužívejte tento produkt, pokud nejste v dobré fyzické kondici.
- Nikdy nepoužívejte tento produkt, pokud nejste zkušený plavec.
- Při používání tohoto výrobku nikdy nejednejte nedbale.
- Při používání tohoto produktu jste zodpovědní za svou vlastní bezpečnost a také za bezpečnost ostatních kolem vás.
- Použitím tohoto produktu se můžete vystavit neočekávaným rizikům a nebezpečím.
- Nepoužívejte tento produkt pod vlivem alkoholu, drog a léků.
- Nikdy nepoužívejte tento produkt při bouřce a při větru, který je nad úrovní vašich schopností.
- Před použitím produktu na vodě doporučujeme zúčastnit se kurzu používání wing-surferu a také kurzu záchranných technik na vodě.
- Vždy používejte helmu, rukavice, boty a ochranné brýle.
- Vždy dodržujte lokální pravidla a předpisy.
- Udržujte se vždy ve vzdálenosti 100m od překážek a nikdy nepoužívejte produkt bez použití leashe.

Schéma



- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| A) Náběžná hrana | One Point System: |
| B) Zip | E) Ventil |
| C) Ručky | F) Hadička |
| D) Smyčka k uchycení leashe od pumpy | G) Stlačovací svorka |
| H) Nafukovací/vyfukovací ventil | |
| I) Okno | |
| J) Spíra | |
| K) Zámek bladderu | |

Sestrojění




Nafouknutí wingu


- Položte wing na zem (vzhůru nohama) tak, aby spíra směřovala nahoru. Ujistěte se, že náběžná hrana je obrácena směrem k větru.
- Připojte leash pumpy k připojovacímu bodu na náběžné hraně.
- Ujistěte se, že je stlačovací svorka na hadičce spojující náběžnou hranu a spíru otevřená.
- Stiskněte tlačítko a otočte jej přibližně o 90 stupňů.
- Vložte koncovku pumpy a nafoukejte na stanovený tlak.
- Pomocí Naish pumpy s tlakoměrem nafoukněte wing-surfer na požadovaný tlak: velikosti: 2.8/3.6: 8-10 psi, velikosti: 4.6/5.3: 7-9 psi, velikosti: 6.0/7.2: 6-8 psi
- Vyjměte pumpu a utáhněte víčko otočením ve směru hodinových ručiček do uzavřené polohy.
- Zavřete suchý zip přes ventil.
- Uzavřete stlačovací svorku umístěnou pod neoprénovým krytem na hadičce spojující náběžnou hranu a spíru.

Detailní schéma ventilku

- Uzavěr ventilku
- Tlačítko
- Základ ventilku



Použití hadicové svorky s One-Point nafukovacím systémem



- K uzavření hadičky stlačte svorku k sobě, co nejvíce na těsno.
- Pro otevření zatlačte na páku, aby se svorka automaticky otevřela.

Svorka, která je umístěna v neoprénové objímce, se používá k udržení tlaku vzduchu ve spíře.

Během nafukování wing-surferu, musí být svorka otevřená tak, aby se vzduch dostal z náběžné hrany do spíry.

Po nafouknutí wing-surferu by měla být svorka uzavřena.

V případě úniku nebo prasknutí bladderu v náběžné hraně nebo ve spíře, svorka zajistí, aby uvnitř wing-surferu zůstal určitý tlak vzduchu. Toto je bezpečnostní opatření, které může být velmi užitečné v případě sebezáchrany.

Při uvolnění svorky může někdy hadička zůstat přilepená k sobě, v takovém případě jí pomocí prstů napravte do původního tvaru.

Vyfouknutí wingu



- A) Uvolněte svorku na hadičce spojující náběžnou hranu a spiru.
B) Povolte kryt ventilkou.
C) Pro vypuštění vzduchu stiskněte tlačítko a otočte jim přibližně o 90 stupňů, aby bylo v poloze „otevřeno“.

Volba velikosti


	WING SIZE					
	2.8	3.7	4.6	5.4	6.0	7.2
WIND STRENGTH						
STRONG	••••••	••••••	••••••			
LIGHT	••••••	••••••	••••••	••••••	••••••	••••••
RIDER WEIGHT						
LIGHT	••••••	••••••	••••••			
HEAVY	••••••	••••••	••••••	••••••	••••••	••••••
RIDER ABILITY						
BEGINNER	••••••	••••••	••••••			
ADVANCED	••••••	••••••	••••••	••••••	••••••	••••••
MAX WIND SPEED (KNOTS)						
	30	25	22	20	15	12

Wing-surfer je úžasně jednoduchý a univerzální přístroj. Čím větší wing, tím více dovedností je potřeba ovládat. Pro většinu lidí je ideální velikost 4.6. Začátečnickům jakékoliv váhy doporučujeme naučit se wingsurfing na wingsurferu o velikosti 4.6 a menší.

DOVOZCE:
WIND&BOARD s.r.o.
1. Čsl. Arm. Sboru 1557/9
708 00 Ostrava
Česká Republika
Tel. +420 724 084 825
Tel. +420 724 958 842
info@kiteboarding.cz
www.kiteboarding.cz

SERVIS:
KITEBOARDING.CZ
Lenka Žůrková
Slavíkova 6168/18a
708 00 Ostrava
Tel. +420 724 958 031
servis@kiteboarding.cz

Použití držáku na pádlo



Během wingsurfingu se může stát, že se ocitnete na vodě v bezvětrí. Proto je možné vzít si s sebou pádlo, které jde připevnit na wing-surfer. Pádlo položte na střed spiry a připevněte k ručkám pomocí třech suchých zipů.

Péče o wing-surfer

Pokud se wing nepoužívá, nenechávejte ho dlouhou dobu na přímém slunečním svitu nebo vlát ve větru. Může dojít k jeho poškození.

Nenechávejte po dlouhou dobu nafouknutý wing na horkých površích jako je asfalt nebo písek. Mohlo by dojít k poškození bladderů.

Vyvarujte se kontaktu s ostrými předměty jako jsou skály, korály a další, které mohou wing protrhnout. Nenechávejte wing na pobřeží poblíž vlnobití, může dojít k poškození wing-surferu.

Nedovolte, aby se náběžná hrana ohýbala dozadu.

Nedovolte, aby se do bladderu dostala voda a/nebo písek. Pokud musíte vyfouknout wing na vodě, ihned po vyfouknutí uzavře ventil, abyste zabránili vniknutí vody do bladderu.

Nikdy nebalte wing-surfer, když je mokrá. Pokud tak učiníte, může docházet k vyblednutí barev nebo ke vzniku plísní. Wing-surfer zabalte až bude úplně suchý.

Nikdy neskladujte wing na místech, kde je vysoká teplota (přes 40°C) např. rozpálená auta. Může dojít k poškození bladderů.

Wing-surfer je nafukovací a musí se s ním zacházet opatrně.

Při pádu se vyvarujte pádu na wing a ujistěte se, že jste pustili ručky, aby nedošlo k poškození.

Vyhýbejte se extrémnímu namáhání wing-surferu